

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации сейфа «JUWEL» с кодовым электронным замком

* Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 80%.

На вашем сейфе установлен в зависимости от комплектации: А) электронный кодовый и аварийный механический замок или Б) электронный кодовый замок. Код электронного замка программируется от 3 до 8 цифр. Всего возможно набрать 111111000 таких комбинаций.

Подготовка сейфа к эксплуатации

А). Для сейфов имеющих ключ аварийного открывания

- 1) Откройте дверь ключами аварийного открывания сейфа.
- 2) Вставьте 4 батарейки размер AA 1,5 V, соблюдая полярность, после этого замок готов к работе.
- 3) Закройте сейф ключом, выньте ключ.

ВНИМАНИЕ!!! Ни когда не оставляйте в сейфе ключи аварийного Открывания.

Б). Для сейфов не имеющих ключ аварийного открывания. 1) Откройте дверь и вставьте 4 батарейки размер AA 1,5 V соблюдая полярность, после этого замок готов к работе.

1. Как открыть сейф?

- 1.1. Нажмитие кнопки С.
- 1.2. Наберите код, на который закрыт сейф (начальная установка 0000)
- 1.3. Нажмите кнопку Е, вы услышите продолжительный сигнал и сейф откроется.

*Пауза между нажатием кнопок не должна превышать 5 сек., иначе процедуру открывания придется повторить сначала. После открывания загорится сигнал ОК.

2. Как закрыть сейф?

- 2.1. Закройте дверцу сейфа;
- 2.2. Нажмите кнопку Е, сейф закроется, Вы услышите продолжительный сигнал и загорится сигнал ОК.

3. Как сменить шифр замка?

Операции выполняйте при открытой дверце сейфа.

- 3.1. Откройте сейф (пункт 1). Сигнал ОК горит в течение 6 секунд.
- 3.2. Пока горит сигнал ОК, нажмите кнопку С и держите нажатой до тех пор, пока не загорится сигнал CHANGE.
- 3.3. Наберите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите кнопку Е.
- 3.4. Еще раз наберите новый код и нажмите кнопку Е - загорится сигнал ОК.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой дверце сейфа — «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух раз.

Работа элементов питания рассчитана примерно на 1 год пользования сейфом. Если при работе сейфа загорелся сигнал BATTERY, то необходимо заменить элементы питания. Если по какой-то причине емкость батареек упала настолько, что сейф не открывается, необходимо сменить элементы питания. Вы должны подключить внешний разъем между индикаторами ОК и ERROR красным проводом в сторону индикатора ERROR. Внешним источником питания может служить батарейка типа «Крона» 9V.

Подсоедините батарейку к внешнему разъему и откройте сейф (пункт 1).

ВНИМАНИЕ!!! В случае трехкратного набора неправильного кода замок заблокируется на 8 минут. При этом каждые 6 секунд будет загораться сигнал ERROR.

После 8 минутной паузы Вы услышите продолжительный сигнал, индикатор ERROR погаснет - сейф вернется в рабочее состояние.

